




ATTENTION :

Avant de réparer ou de nettoyer votre marqueur, prenez toujours soin de retirer le canon et la bouteille d'air. Dépressurisez alors votre marqueur en le pointant dans une direction sécurisée.



Côté droit

Marqueur **Autococker**[®]

Worr Game Products
 252 Granite Street
 Corona, CA 92879
 909-520-9969

Les pièces et les couleurs ne correspondent pas forcément à celles présentes sur cette notice.